


CRUIZR



User Manual

CS 08

ELECTRIC POWERED  
PENISPUMP

# Index



<b>English</b>	Packaging contains .....	p.01
	Specifications .....	p.01
	Quickstart .....	p.02
	How to clean .....	p.08
	How to use .....	p.08
How to store .....	p.08	
<b>Nederlands</b>	Reinigen .....	p.10
	Hoe te gebruiken .....	p.10
	Opbergen .....	p.10
<b>Deutsch</b>	Reinigung .....	p.12
	Bedienung .....	p.12
	Aufbewahrung .....	p.12
<b>Français</b>	Nettoyage .....	p.14
	Utilisation .....	p.14
	Rangement .....	p.14
<b>Español</b>	Limpieza .....	p.16
	Cómo utilizarlo .....	p.16
	Almacenamiento .....	p.16
<b>Italiano</b>	Pulizia .....	p.18
	Come usarlo .....	p.18
	Conservazione .....	p.18
<b>русский</b>	Очистка .....	p.20
	Порядок использования .....	p.20
	Хранение .....	p.21
<b>Polskie</b>	Czyszczenie .....	p.22
	Sposób użycia .....	p.22
	Przechowywanie .....	p.23

# Packaging contains


- ELECTRIC POWERED PENIS PUMP
- USB cable
- Manual

# Specifications


<b>Product details</b>	electric powered
<b>Measurements</b>	315*71*71 mm (H*W*D) 12.4*3*3 inch (H*W*D)
<b>Max. entry depth</b>	168mm
<b>Max. entry dia</b>	46mm (ex. 2*4mm TPE thickness)
<b>Total weight</b>	799g - 1.0 lb 12.15 oz
<b>Waterproof</b>	No (washable)
<b>Battery type</b>	Li-Ion
<b>Battery capacity</b>	500 mAh
<b>Max. charging current</b>	1 A
<b>Charging voltage</b>	5V
<b>Charging time</b>	approx. 150 min.
<b>Operating time</b>	approx. 80 min.0
<b>Standby time</b>	up to 6 months
<b>Max. noise level</b>	< 10 dB
<b>Materials</b>	ABS,TPE
<b>Phthalates</b>	NO

# Quick start guide

a quick user manual for the use of the suction cup mount and adjust it to your preferences.




1



**5V mini-USB**  
**min. 2A**

Charge the masturbator completely before first use with the included USB cable.

2




Turn the handle to create a vacuum after standing on a smooth surface.




Turn the handle to create a vacuum after standing on a smooth surface.

Use a waterbased lubricant on the selected areas.

3




4



Pull carefully to remove the silicone sleeve.

4



Clean sleeve as described in the manual.

# User manual



## Before use

Charge the pump completely before first use with the included USB cable. Attach the magnetic charging cable as shown in the QuickStart **(coming soon)**. When the battery is charging, the LED light burns. When the light stops burning the battery is completely charged.

## How to clean

First remove the sleeve. Clean the sleeve with lukewarm water. After this, apply toy cleaner and rinse it off with lukewarm water. Repeat this process if necessary. Dab dry with a lint-free cloth or towel. You can also let it air dry. Clean the pump itself only with a slightly damp cloth, do not submerge in water, this can damage the electronics. Consult the QuickStart **(coming soon)** for further instructions.

## How to use

For starting the suction keep the top button pressed down shortly. Keep the button pressed down 3 seconds to turn off the function. Press the bottom button to release air.

Apply some water-based lubricant to the penis and/or the sleeve. Gently slide the pump onto the penis, choose your favourite setting and keep the pump in place.

Use water-based lubricant. Other lubricants can negatively affect the material and are therefore not recommended.

## How to store

Safely store the pump at a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect it from dust and scratches.

**Disclaimer**

This product is sold as a novelty product only. All rights reserved. Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Only use the product as instructed. No medical claims are warranted or implied by the use of this product, its use is at your own risk. Do not use the toy if it is damaged/deformed, or discoloured. Do not attempt to warm this product in a microwave or conventional oven. Wash before and after use, with a mild soap and warm water. Allow to dry completely before storing separately from other toys in a cool, dry place. Store at room temperature. We recommend using a water-based lubricant with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils to avoid damage. We do not recommend silicone-based lubricants or gels. Keep out of reach from children and animals.

# Handleiding



## Voor gebruik

Laad de pomp voor het eerste gebruik volledig op. Gebruik hiervoor de bijgeleverde USB-kabel. Verbind de oplaadkabel zoals aangegeven in de QuickStart **(coming soon)**. Tijdens het opladen van de toy brandt het LED-lampje van de knoppen, als hij volledig is opgeladen stopt de lamp met branden.

## Reinigen

Haal de sleeve van de pomp. Spoel de sleeve eerst af met lauw water. Breng daarna toycleaner aan, laat het inwerken en spoel het vervolgens af met lauw water. Dep het droog met een pluisvrije (hand)doek. Je kan de sleeve ook laten drogen aan de lucht. Reinig de gehele pomp alleen met een licht vochtige doek, dompel deze niet onder in water want dit kan de elektronica beschadigen. Bekijk de QuickStart **(coming soon)** voor verdere uitleg.

## Hoe te gebruiken

Houd voor de zuigfunctie de bijbehorende knop op het handvat kort ingedrukt om de functie aan te zetten. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de functie uit te schakelen. Druk om het vacuüm te verbreken de onderste knop in.

Breng een beetje glijmiddel op waterbasis aan op de penis en/of de sleeve. Laat daarna de penis voorzichtig in de pomp glijden, kies je favoriete instelling en houd de pomp op zijn plek.

Gebruik glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op siliconenbasis kan het product aantasten en wordt daarom afgeraden.

## Opbergen

Berg de pomp veilig op buiten het bereik van kinderen en dieren, op een droge en donkere plek.

Gebruik een toybag om de pomp te beschermen tegen stof en krassen.

### Disclaimer

Dit product wordt uitsluitend verkocht als noviteit. Alle rechten voorbehouden. Verwijder piercings of sieraden in de schaamstreek voor gebruik. Gebruik de toy niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Gebruik het product alleen volgens meegeleverde aanwijzingen. Medische claims zijn niet gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product, het gebruik ervan is voor eigen risico. Gebruik de toy niet als het beschadigd/vervormd of verkleurd is. Verwarm dit product nooit in een magnetron of oven. Was voor en na elk gebruik, met een milde zeep en warm water. Laat het volledig drogen alvorens het apart van andere speeltjes op een koele, droge plaats op te bergen. Opbergen op kamertemperatuur. Wij raden aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken. Maak liever geen gebruik van glijmiddellen of massageolieën met parfum of alcohol om schade te voorkomen. Wij raden het gebruik van siliconen glijmiddelen af. Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.

# Bedienungsanleitung



## Vor dem Gebrauch

Lade die Pumpe vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Befestige das magnetische Ladekabel, wie man es in der Kurzanleitung (**coming soon**) sieht. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet das LED-Licht. Wenn die Lichter ausgehen, ist der Akku vollständig aufgeladen.

## Reinigung

Entferne zuerst die Hülle. Reinige die Hülle mit lauwarmen Wasser. Trage danach den Spielzeugreiniger auf und spüle ihn mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt, falls notwendig. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Du kannst sie auch an der Luft trocknen. Reinige die Pumpe selbst nur mit einem leicht feuchten Tuch, tauche sie nicht in Wasser ein, das kann die Elektronik beschädigen. In der Kurzanleitung (**coming soon**) findest du weitere Informationen.

## Verwendung

Halte zum Starten der Saug-Funktion kurz die obere Taste gedrückt. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion auszuschalten. Drücke die untere Taste, um Luft abzulassen. Trage etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Penis und/oder die Hülle auf. Schiebe die Pumpe sanft auf den Penis, wähle deine bevorzugte Einstellung und halte die Pumpe in Position. Verwende Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

## Aufbewahrung

Bewahre die Pumpe sicher an einem trockenen

und dunkle  
n Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und  
Tieren auf. Benutze eine Spielzeugtasche, um sie  
vor Staub und Kratzern zu schützen.

### **Disclaimer**

Dieses Produkt wird nur bei der Markteinführung  
als Neuheit verkauft. Alle Rechte vorbehalten.  
Entferne vor dem Gebrauch Piercings oder  
Schmuck im Genitalbereich. Verwende das  
Spielzeug nicht auf gereizter oder beschädigter  
Haut. Verwenden Sie das Produkt nur wie  
angegeben. Dieses Produkt ist kein  
Medizinprodukt und es dürfen keine medizinischen  
Anforderungen garantiert oder impliziert werden.  
Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.  
Verwende das Spielzeug nicht, wenn es  
beschädigt/verformt oder verfärbt ist. Erwärmen  
Sie dieses Produkt nicht in einer Mikrowelle oder  
in einem herkömmlichen Ofen. Vor und nach jedem  
Gebrauch mit einer milden Seife und warmen  
Wasser abwaschen. Lassen Sie es vollständig  
trocknen, bevor Sie es getrennt von anderen  
Spielzeugen an einem kühlen, trockenen Ort  
aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Wir  
empfehlen, für Ihr Produkt ein Gleitmittel auf  
Wasserbasis zu verwenden. Verwenden Sie bitte  
keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele  
oder Massageöle, um Schäden zu vermeiden. Wir  
empfehlen keine Gleitmittel oder Gele auf  
Silikonbasis. Außerhalb der Reichweite von  
Kindern aufbewahren.

# Mode d'emploi



## Avant utilisation

Rechargez complètement la pompe avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Fixez le câble de chargement magnétique comme indiqué dans le QuickStart (**coming soon**). Lorsque la batterie est en charge, le voyant LED s'allume. Lorsque le voyant s'éteint, la batterie est entièrement rechargée.

## Nettoyage

Retirez d'abord la gaine. Nettoyez la gaine avec de l'eau tiède. Appliquez ensuite un peu de nettoyeur pour jouets et rincez à l'eau tiède. Répétez ce processus si nécessaire. Séchez-la avec un chiffon non pelucheux ou une serviette non pelucheuse. Vous pouvez également la laisser sécher à l'air libre. Nettoyez la pompe en soi uniquement avec un chiffon légèrement humide, ne l'immergez dans l'eau car cela pourrait endommager la partie électronique. Consultez le QuickStart (**coming soon**) pour des instructions plus complètes.

## Utilisation

Pour activer la succion, appuyez brièvement sur le bouton du haut. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour désactiver la fonctionnalité. Appuyez sur le bouton du bas pour relâcher l'air. Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le pénis et/ou la gaine. Faites glisser délicatement la pompe sur le pénis, sélectionnez votre réglage préféré et maintenez la pompe en place. Utilisez un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants pourraient endommager la matière et sont donc déconseillés.

## Rangement

Rangez la pompe à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des anim-

aux. Mettez-la dans un sac de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures.

### **Disclaimer**

Ce produit est uniquement vendu comme un gadget. Tous droits réservés. Retirez tous piercings ou bijoux des parties génitales avant l'utilisation. N'utilisez pas ce jouet sur une peau irritée ou blessée. N'utiliser le produit que conformément aux instructions. Aucune disposition médicale n'est garantie ou impliquée par l'utilisation de ce produit. Son utilisation est à vos propres risques. N'utilisez pas le jouet s'il est s'il est endommagé/déformé ou décoloré. N'essayez pas de réchauffer ce produit dans un four micro-ondes ou conventionnel. Laver avant et après utilisation avec du savon doux et de l'eau tiède. Laissez complètement sécher avant de le ranger séparément des autres accessoires dans un lieu frais et sec. Conserver à température ambiante. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Afin d'éviter tout dommage, ne pas utiliser des gels lubrifiants parfumés ou à base d'alcool ou d'huiles de massage. Nous ne recommandons pas les lubrifiants ou gels à base de silicone. Conservez hors de portée des enfants et des animaux.

# Manual del usuario



## Antes de usarlo

Carga la bomba completamente antes de su primer uso con el cable USB incluido. Conecta el cable de carga magnético como se muestra en QuickStart **(coming soon)**. Cuando la batería se está cargando, la luz LED se enciende. Cuando la luz deje de parpadear, la batería estará completamente cargada.

## Limpieza

Primero, retira la manga. Limpia la manga con agua tibia. Después, aplica limpiador de juguetes y enjuágalo con agua tibia. Repite este paso según sea necesario. Seca con un paño o toalla que no suelte pelusa. También puedes dejar que se seque al aire. Limpia la bomba solo con un paño ligeramente humedecido; no la sumerjas en agua, esto puede dañar la electrónica. Consulta el QuickStart **(coming soon)** para obtener más instrucciones.

## Cómo utilizarlo

Para iniciar la succión, mantén presionado brevemente el botón superior. Mantén presionado el botón durante 3 segundos para apagar la función. Presiona el botón inferior para liberar aire.

Aplica un poco de lubricante a base de agua al pene y/o a la manga. Desliza suavemente la bomba sobre el pene, elige tu configuración favorita y mantén la bomba en su lugar.

Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes pueden afectar negativamente al material y, por lo tanto, no se recomiendan.

## Almacenamiento

Guarda la bomba en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de

los niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos.

### **Disclaimer**

Este producto solo se vende como un producto original. Todos los derechos reservados. Quítate los piercings o joyas de la zona de los genitales antes de usarlo. No uses el juguete en la piel irritada o dañada. Solo use este producto como indican las instrucciones. El uso de este producto no garantiza ni implica ningún reclamo médico; su uso es bajo su propio riesgo. No utilices el juguete si está dañado/deformado o descolorido. No intentes calentar este producto en el micro ondas o en un horno convencional. Lave antes y después de usar, con un jabón suave y agua tibia. Permite que se seque completamente antes de guardarlo separadamente de otros juguetes, en un lugar fresco y seco. Guardelo a temperatura ambiente. Recomendamos usar un lubricante a base de agua con este producto. No utilice geles lubricantes perfumados o a base de alcohol o gel de masaje para evitar daños. No recomendamos lubricantes a base de silicona o gel. Mantén el producto fuera del alcance de los niños o animales.

# Manuale utente



## Prima dell'uso

Caricare completamente la pompa prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Collegare il cavo di ricarica magnetico come mostrato in QuickStart **(coming soon)**. Quando la batteria è in carica, la luce LED è accesa. Quando la luce smette di lampeggiare, la batteria è completamente carica.

## Pulizia

Rimuovere prima il manicotto. Pulire il manicotto con acqua tiepida. Dopodiché, applicate un detergente per giochi e risciacquate con acqua tiepida. Ripetere se necessario. Asciugare con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Si può anche lasciarlo asciugare all'aria. Pulire la pompa stessa solo con un panno leggermente umido, non immergere in acqua, potrebbe danneggiare l'elettronica. Consultare il QuickStart **(coming soon)** per ulteriori istruzioni.

## Come usarlo

Per avviare l'aspirazione tenere premuto brevemente il pulsante superiore. Tenere premuto il pulsante 3 secondi per disattivare la funzione. Premere il pulsante in basso per rilasciare l'aria. Applicare del lubrificante a base d'acqua sul pene e/o sul masturbatore. Fate scivolare delicatamente la pompa sul pene, scegliete la vostra impostazione preferita e mantenetela la pompa in posizione. Utilizzare del lubrificante a base di acqua. Altri tipi di lubrificante possono influire negativamente sul materiale e pertanto sono sconsigliati.

## Conservazione

Conservare la pompa al s

icuro in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare una custodia specifica per proteggerla da polvere e graffi.

### **Disclaimer**

Questo prodotto è venduto solo come prodotto novità. Tutti i diritti riservati. Rimuovi piercing o gioielli nella zona genitale prima dell'uso. Non utilizzare il giocattolo sulla pelle irritata o danneggiata. Utilizzare il prodotto solo come indicato. Nessun reclamo medico è garantito o implicito dall'uso di questo prodotto, il suo utilizzo è a proprio rischio. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato/deformato o scolorito. Non tentare di riscaldare questo prodotto in un forno a microonde o in un forno convenzionale. Lavare prima e dopo l'uso con un sapone delicato e acqua calda. Lasciare asciugare completamente prima di riporre l'articolo separato dagli altri giocattoli ed in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura ambiente. Si consiglia di utilizzare un lubrificante a base d'acqua con il prodotto. Non utilizzare gel lubrificanti profumati o a base alcolica o oli da massaggio per evitare danni. Non consigliamo l'uso di lubrificanti o gel a base di silicone. Tenere al di fuori della portata dei bambini.

# Руководство для пользователя



## Перед использованием

Перед первым использованием полностью зарядите помпу с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Подключите магнитный кабель для зарядки, как показано в кратком руководстве [\[coming soon\]](#). Когда аккумулятор заряжается, горит светодиод. Когда светодиод погаснет, аккумулятор полностью заряжен.

## Очистка

Сначала извлеките рукав. Промойте рукав теплой водой. Затем нанесите средство для очистки игрушек, и смойте его теплой водой. При необходимости повторите эту операцию. Протрите игрушку насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Можно также оставить игрушку сохнуть на воздухе. Для очистки самой помпы используйте только слегка увлажненную салфетку. Не погружайте помпу в воду - это может привести к повреждению электронных компонентов. Подробные инструкции см. в кратком руководстве [\[coming soon\]](#).

## Порядок использования

Всасывание включается коротким нажатием кнопки. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку, и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Чтобы выпустить воздух, нажмите нижнюю кнопку.

Нанесите на пенис и/или рукав помпы немного лубриканта на водной основе. Осторожно наденьте помпу на пенис, выберите нужную настройку, и удерживайте помпу.

Используйте лубрикант на водной основе. Другие

лубриканты могут повредить материал, и потому использовать их не рекомендуется.

### **Хранение**

Храните помпу в надежном сухом и темном месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушки, чтобы защитить ее от пыли и царапин.

### **Disclaimer**

Это изделие продается только как новое. Все права защищены. Перед использованием снимите пирсинг и ювелирные украшения в генитальной области. Не используйте игрушку на раздражённой и повреждённой коже. Используйте изделие только согласно инструкциям. Использование этого изделия не гарантирует и не подразумевает никаких медицинских утверждений, вы можете использовать на свой риск. Не используйте игрушку, если она повреждена, деформирована или изменился её цвет. Не пытайтесь нагревать это изделие в микроволновке или традиционной печи. Перед использованием и после него вымойте мыльной теплой водой. Прежде чем положить на хранение отдельно от других игрушек в прохладном сухом месте, дайте полностью высохнуть. Храните при комнатной температуре. Мы рекомендуем использовать с вашим изделием лубрикант на водной основе. Во избежание повреждений, не используйте, пожалуйста, смазочные гели и массажные масла с духами и на спиртовой

# Instrukcja obsługi



## Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj pompkę z pomocą dołączonego kabla USB. Zamocuj magnetyczny kabel ładujący tak, jak pokazano w skróconej instrukcji obsługi (**coming soon**). Świecąca się dioda sygnalizuje ładowanie akumulatora. Gdy dioda gaśnie, zabawka jest całkowicie naładowana.

## Czyszczenie

Najpierw wyjmij rękawek. Umyj go letnią wodą. Następnie użyj środka do czyszczenia zabawek erotycznych, a potem spłucz go letnią wodą. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Wytrzyj pompkę do sucha ręcznikiem lub niestrzępiącą się ściereczką. Możesz też pozwolić jej samoistnie wyschnąć. Samą pompkę należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną ściereczką, bez zanurzania jej w wodzie. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia elektroniki. Dalsze instrukcje znajdziesz w skróconej instrukcji obsługi (**coming soon**).

## Sposób użycia

By włączyć ssanie, naciśnij i krótko przytrzymaj górny przycisk. Ponowne przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie tej funkcji. By wypuścić powietrze z zabawki, naciśnij dolny przycisk.

Nanieś nieco lubrykantu (koniecznie takiego na bazie wody) na penisa lub do wnętrza rękawka. Delikatnie nasuń pompkę na penisa, wybierz swoje ulubione ustawienie i przytrzymaj urządzenie na miejscu.

Używaj lubrykantów na bazie wody. Innego rodzaju lubrykanty mogą mieć negatywny wpływ na tworzywo zabawki i dlatego nie zaleca się ich stosowania.

## Przechowywanie

Pompkę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt. By chronić urządzenie przed kurzem i uszkodzeniami, użyj torby do przechowywania zabawki.

## Disclaimer

Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie jako całkowicie nowy produkt. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Przed użyciem należy usunąć kolczyki lub biżuterię z okolic narządów płciowych. Nie używaj zabawki na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją. Żadne roszczenia medyczne nie są gwarantowane ani dorozumiane w związku z używaniem tego produktu, jego użycie odbywa się na własne ryzyko. Nie używaj zabawki, jeśli jest uszkodzona / zdeformowana lub odbarwiona. Nie próbuj podgrzewać tego produktu w kuchenke mikrofalowej lub tradycyjnym piekarniku. Umyj go przed i po użyciu łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Pozostaw go do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem oddzielnie od innych zabawek w chłodnym i suchym miejscu. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Zalecamy stosowanie do produktu lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj perfumowanych lub na bazie alkoholu żeli lub olejków do masażu. Nie zalecamy lubrykantów ani żeli na bazie silikonu. Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

# CRUIZR



**A brand of ONE-DC Brands B.V.**

Phoenixweg 6, 9541 KS Veendam NL (EU)

+31 (0) 598 - 69 04 53

[www.cruizr.nl](http://www.cruizr.nl) | [info@cruizr.nl](mailto:info@cruizr.nl)

